

Sorun giderme

Kötü ses kalitesi veya eksik ses kanalları

- Kulaklık kablusunun cihazın kulaklık girişine sıkıca oturduğundan emin olun. Eğer kullanıyorsanız uzatma kablusunun bağlantısını kontrol edin.
- Cihazın bas ve tiz ayarlarını ayarlayın.
- Başka bir uyumlu cihaz deneyin.

Mikrofon çalışmıyor

- Uyumlu bir Samsung Galaxy cihazı kullandığınızdan emin olun.
- Kulaklıkların cihazınızın kulaklık jakına sıkıca takılı olduğundan emin olun.
- Mikrofonun üzerinin kapalı olmadığından veya bloke olmadığından emin olun.
- Başka bir telefon çağırısı deneyin.

Cihaz (kumanda) düğme komutlarına cevap vermiyor

- Uyumlu bir Samsung Galaxy cihazı kullandığınızdan emin olun.
- Kulaklıkların cihazınızın kulaklık girişine sıkıca takılı olduğundan emin olun.
- Çok-basmalı fonksiyonlar için: düğmeye basış hızınızı değiştirin.
- Başka bir uyumlu cihaz deneyin.

Gelişmiş fonksiyonlar, ilave sorun giderme önerileri ve aksesuarlar ve yedek parçalar dahil, kulaklıklarınız hakkında daha fazla bilgi için lütfen internet sitesinde bulunan tam Kullanma Kılavuzuna başvurun. Kullanma Kılavuzunun basılı bir kopyasını talep etmek için lütfen sunulan telefon numaralarına başvurun.

Kayıtlarınız için

Seri numarası kutunun içinden çıkan garanti kartında bulunabilir.

Seri numarası: _____

Lütfen satın alma fişinizi kullanma kılavuzu ile birlikte saklayınız. Kulaklıklarınızı şimdi kaydettirmek isteyebilirsiniz. Bunu kolayca aşağıdaki adrese giderek yapabilirsiniz: <http://global.Bose.com/register>.

Bu ürün ile sunulmuş olan garanti bilgisi Avustralya ve Yeni Zelanda için geçerli değildir. Detaylar için www.Bose.com.au/warranty veya www.Bose.co.nz/warranty sitelerini ziyaret edin.

Samsung Galaxy, Samsung Electronics Co., Ltd'in ticari markasıdır.

©2015 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden üretilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğer şekillerde kullanılamaz.

BOSE

Amerika Birleşik Devletleri888 757 99 43

Avustralya1800 061 046

Kanada800 905 2177

Çin86 400 880 2266

Almanya0800 2673 444

Hong Kong852 2123 9000

Macaristan43 1 6040 434 31

Hindistan1800 11 2673

İtalya800 83 22 77

Japonya0570 080 021

Latin Pazarlar508 614 6000

Meksika001 800 900 2673

Yeni Zelanda0800 501 511

Tayvan886 2 2514 7977

Birleşik Arap Emirlikleri800 2673

Birleşik Krallık0800 279 7347

Avusturyawww.bose.at

Belçikawww.bosebelgium.be

Danimarkawww.bose.dk

Finlandiyawww.bose.fi

Fransawww.bose.fr

Macaristanwww.bose.hu

İrlandawww.bose.ie

Lüksemburgwww.bose.lu

Hollandawww.bose.nl

Norveçwww.bose.no

Polonyawww.bose.pl

İsveçwww.bose.se


İsviçrewww.bose.ch

Daha fazla ülke için, lütfen aşağıdaki adresi ziyaret edin
<http://global.Bose.com>

Bose® SoundSport™

kulak-ıçi kulaklıklar

Samsung Galaxy cihazları için



<http://global.Bose.com>

Sadece A.B.D. için:

<http://Owners.Bose.com/SoundSport>

BOSE

Better sound through research®

©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM728306 Rev. 01

ModernElektronik

Nispetiye Mah. Aydın Sok. No:10 1. Levent 34340 İstanbul, TÜRKİYE
T: 0212 385 47 47 - 0212 212 72 72
info@modern.com.tr
www.modern.com.tr

Türkçe

Lütfen bu kullanma kılavuzundaki talimatları dikkatle takip etmek için yeterli zamanı ayırın.

Lütfen bu kullanım kılavuzunu gerektiğinde başvurmak üzere saklayın.

Aksesuarlar ve yedek parçalar dahil, kulaklarınız hakkında daha fazla bilgi almak için, aşağıdaki adresi ziyaret edin:

- Sadece A.B.D.'de: owners.Bose.com/SoundSport
- http://global.Bose.com

Güvenlik Bilgisi

UYARILAR

- Kulaklıkları uzun bir süre boyunca yüksek volümde kullanmayın.
 - İşitme hasarından kaçınmak için, kulaklıklarınızı rahat, orta volüm seviyesinde kullanın.
 - Kulaklıklarınızı takmadan önce cihazınızın volüm seviyesini düşürün, sonra rahat bir dinleme seviyesine gelene kadar yavaş yavaş volümü yükseltin.
- Kulaklarınızı araç kullanırken veya tüm dikkatinizi gerektiren bir etkinlik sırasında kullanmanızda dikkatli olun. Kulakların kullanımıyla ilgili yerel yasaları öğrenin ve bu yasalara uyun. Bazı bölgelerde, bu tür ürünlerin sürüş sırasında kullanılmasıyla ilgili olarak, örneğin kulakta kullanım yapılandırması gibi belirli sınırlamalar uygulanmaktadır.
- Bisiklet sürmek, trafikte veya trafiğe yakın yürürken, inşaat veya tren yolları gibi dikkatinize ihtiyaç duyan aktiviteler sırasında, başkalarının ve kendi güvenliğinizi için kulaklıkları kullanırken dikkatli olun. Alarmlar ve uyarı sinyalleri dahil etrafınızdaki sesleri duyabildiğinizden emin olmak için kulaklıkları çıkarın veya volüm seviyesini ayarlayın.
- Aşırı ısınma nedeniyle yanıklar gibi kişisel yaralanmalara veya maddi hasara sebep olabileceğinden, mobil telefon adaptörlerini kulaklıklarınızı uçak koltuklarının jantlarına bağlamak için kullanmayın.
- Eğer bir sıcaklık hissi hisseder veya ses kaybı yaşıyorsanız kulaklıkları hemen çıkarın ve cihazınızla bağlantılarını kesin.
- Suya daldırmayın veya uzun süre suya maruz bırakmayın, veya yüzmek, su kayışı, sörf gibi su sporları yaparken kullanmayın.
- Cihazın üzerine veya yanına mum gibi herhangi bir çıplak alev kaynağını koymayın.



Boğulma tehlikesi olabilen küçük parçalar içermektedir. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.



Bu ürün manyetik malzeme içerir. Bunun, medikal implantlarınızın çalışmasını nasıl etkileyebileceği konusunda emin değilseniz bu durumu doktorunuza danışın.





Bu ürün, yürürlükteki tüm AB Direktiflerinin koşullarına uygundur. Uygunluk Beyanının tamamı aşağıdaki adreste yer almaktadır: www.Bose.com/compliance



Bu sembol ürünün evsel atık olarak atılması gerektiği ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Uygun atma ve geri dönüşüm doğal kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olur. Bu ürünün çöpe atılması ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için, yerel belediyeniz, imha servisi, veya bu ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.


Bileşenler

- A. Giysi klipsi
- B. Entegre mikrofon ve 3-düğmeli kumanda
- C. Uzatma kablosu
- D. StayHear® + kulaklık uçları: Küçük (beyaz); Orta, kulaklık üzerine takılı gelir (gri); Büyük (siyah)
- E. Taşıma çantası



Cihazınıza bağlanma

- 1 Kulaklıkları cihazınızın üzerindeki 3.5 mm standart kulaklık girişine bağlayın. **Not:** Daha uzun bir kabloya ihtiyacınız varsa (koşu bandı veya bilgisayarda kullanmak için), kulaklıklarınız ile birlikte gelen uzatma kablосunu takın. Kulaklıklar entegre bir mikrofon ve 3 düğmeli bir kumanda ile birlikte gelir.



Not: Kumandanın arkasındaki **S** işareti bu Bose SoundSport kulak-ıç kulaklıklarının Samsung Galaxy cihazları ile kullanılmak üzere tasarlandığını belirtir. Tüm kontroller bazı modellerde geçerli olmayabilir. Kumandaların modelinizle çalışıp çalışmadığını görmek için Samsung Galaxy cihazınızın kullanma kılavuzuna başvurun.

Doğru yerleşimin önemi

- 2 Her bir StayHear kulaklık ucu hangi kulak için tasarlandığını gösteren L (Sol) veya R (Sağ) harfi ile işaretlenmiştir. Sol ucu (L) sol kulaklığa ve sağ ucu (R) sağ kulaklığa taktığınızdan emin olun.
- 3 **Kulaklıkların kulağınıza takılması**
StayHear kulaklık ucu kulaklıkların kulağınızın dış çanağına rahatça oturmasını sağlar. Kulaklık ucunun kanat bölümü kulağınızın üst kıvrımına yerleşir. Kulaklık ucunun sizin için doğru boyda olup olmadığından emin olmak için:
 1. Kulaklığı, ucu nazikçe kulaklık kanalının açıklığına oturacak şekilde kulağınıza takın.
 2. Kulaklığı geriye doğru eğin ve rahat ve sağlam olana kadar kulaklık ucunun kanadını kulaklık kıvrımının altına doğru bastırın. Kulaklık ucu kulağınızın içinde rahat ama sağlam bir şekilde oturmalıdır.
- 4 **Kulaklık uçlarını değiştirmek:**
Size en iyi konforu ve erişimi sağlayan kulaklık ucunu seçin.
 1. Kulaklık ucunu yırtmamaya dikkat ederek, takılı ucun kenarlarını kulaklıktan yavaşça soyun.**DİKKAT:** Olası hasarı önlemek için, kulaklık ucunun kanadını çekiştirmeyin.
 2. Yeni ucu kulaklık ağzının üzerine kaydırarak takın.
 3. Yerine oturmuş gibi hissedene kadar kulaklık ucunu sıkı bir şekilde bastırın. Kulaklık üzerindeki çıkıntı, kulaklık ucunun içindeki yuvaya oturmalıdır.